

Diese Anleitung ist gültig für alle ab Oktober 2013 gekauften Mühlen  
Falls Sie sich unsicher sind, oder weitere Rückfragen haben sind setzen  
Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Netzstecker ziehen. Den Trichter gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen, den oberen Stein abheben und den auf Bild 1 gekennzeichneten Abdeckring abnehmen



Nun den unteren Stein festhalten und die Schraube in der Steinmitte mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn aufdrehen. Anschließend mit dem beiliegenden Kabel den Stein an der Unterseite packen und gleichmäßig nach oben ziehen – Bild 2. Bei Bedarf Mahlkammer und Auslauf mit beiliegender Bürste reinigen – Bild 3.



Nun den weissen Einsatz gleichmäßig von oben in die Mahlkammer drücken – Bild 4. Der Einsatz sitzt richtig, wenn der Auslaufrand flächig im weißen Kunststoffauslauf anliegt – Bild 5.



Danach den Austauschstein (Rotorstein) auf die Motorwelle stecken (Nut im Loch in der Mitte des Steins mit der Feder an der Motorwelle ausrichten). Den Stein festhalten und mit dem Inbusschlüssel die Schraube auf den kleinen Metallquader gegen den Uhrzeigersinn leicht anziehen – Bild 6 und 7.



Den oberen Austauschstein (Statorstein) aufsetzen, den Trichter wieder aufschrauben und nun den gewünschten Mahlgrad einstellen. Die Mühle ist jetzt wieder einsatzbereit.